

Zróbcie pamiątkowe zdjęcie!

Instrukcja aparatu Instax

1

Włącz aparat

Aparat uruchomisz wysuwając obiektyw - wciśnij przycisk znajdujący się przy obiektywie z przodu aparatu. Upewnij się też, że w okienku ilości zdjęć widoczna jest liczba większa od 0. Jeżeli wszystkie zdjęcia zostały już wykorzystane, trzeba wymienić film.

2

Zrób zdjęcie

Popatrz w wizjer i wykadruj zdjęcie. Kliknij przycisk robienia zdjęcia, który znajduje się z przodu aparatu pod Twoim palcem. Podczas robienia zdjęcia postaraj się nie zasłaniać obiektywu oraz nie poruszać aparatem.

3

Poczekaj na wydruk

Zdjęcie wysunie się automatycznie, nie próbuj wyciągać go na siłę. Po wydruku, zdjęcie początkowo będzie całkowicie białe, dopiero po kilku minutach wszystkie kolory całkowicie się rozwiną.

4

Wyłącz aparat

Żeby aparat się nie rozładował - wyłącz go po zakończeniu robienia zdjęć. Delikatnie wsuń obiektyw ręką, postaraj się nie dotykać szklanego obiektywu, tylko ramkę. Jeżeli licznik zdjęć pokazuje 0, wymień film (instrukcję znajdziesz na pudełku filmu).

W razie brakujących baterii lub wkładów zgłoś się do: -----
